

## Lagerförklaring DWG-fil

Lagerförklaring för DWG-fil i koordinatsystem SWEREF 99 XX XX

Lagerförklaring:

LEVEL 1.	Inmätt läge
LEVEL 2.	Osäkert läge
LEVEL 3.	Text inmätt läge
LEVEL 4.	Text osäkert läge
LEVEL 5.	Luftkablar
LEVEL 50.	Områdesmarkering