

## Teckenförklaring Kraftringen Elnät

Symbol	Objekttyp	Info
	ElkabelHS	$\geq 50 \text{ kV}$
	ElkabelMS	$> 1 \text{ kV} < 50 \text{ kV}$
	ElkabelLS/Rör	$\leq 1 \text{ kV}$
	Elstråk	
	Fiberstråk	
	Signalkabel	
	Jordlina	
	Luftnät	<i>Ledningar i luft, förekommer i alla spänningsintervall</i>
	Stolpe	<i>Stolpe tillhörande luftnät</i>
	Skåp/FördelningsstationHS	
	Nätstation/Fördelningsstation	
	Kryssad	<i>Skrotade kablar visas med "X" på linjer, kan förekomma på alla objekttyper</i>
	Ej Driftsatt	<i>Ej driftsatt ledning visas med en vit linje genom linjesymbolen, förekommer på alla objekttyper (Ska behandlas som spänningsatt)</i>