







Teckenförklaring Vattenfall

Symbol	Objekttyp	Info
	ElkabelHS	> 22 kV
	ElkabelMS	>1kV till <= 22 kV
	ElkabelLS	<= 1 kV
	Fiberstråk	Opto
	Signalkabel	Signalkabel
	Luftnät	Ledningar i luft, förekommer i alla spänningsintervall
	VattenfallSkrotadKabel	Skrotad Kabel
	Skåp	Kabelskåp, EL
	Nätstation	Nätstation, EL
	Stolpe	Stolpe tillhörande luftnät