






Teckenförklaring Övik Energi

Symbol	Objekttyp	Info
	Fiberstråk	<i>En del av signalkabelnätet</i>
	Skåp	<i>Kopplingspunkt för fiberstråk</i>
	KUP	
	Brunn	
	Signalkabel	<i>Generell signalkabel</i>
	ElkabelHS	<i>>24 kV</i>
	ElkabelMS	<i>>1kV till <= 24 kV</i>
	ElkabelLS/Rör	<i><= 1kV</i>
	Gatubelysning	
	Skåp	<i>Kabelskåp, EL</i>
	BelysningsskåpLS	
	Nätstation	
	Fördelningsstation	
	Ljuspunkt	
	Fjärrvärmeledning	
	Fjärrkyleledning	
	Skåp	<i>Skåp för fjärrvärmeledning samt fjärrkyleledning</i>
	Fjärrvärmeskarv	<i>Skarvmuff anvisas på begäran</i>
	Ventil	<i>Ventil förekommande på alla typer av FJV-ledningar</i>
	Betongkonstruktion	

	Luftnät
	Stolpe
	Anordning
	Kryssad
	Ej Driftsatt

*Lednings i luft, förekommer i alla
spänningsintervall
Stolpe tillhörande luftnät*

Symbol för identifierade läckor/larm

*Skrotade kablar visas med "X" på linjer,
kan förekomma på alla objekttyper
Ej driftsatt ledning visas med en vit linje
genom linjesymbolen, förekommer på alla
objekttyper (Ska behandlas som
spänningssatt)*