

## Teckenförklaring Habo Energi

Symbol	Objekttyp	Info
	Fiberstråk	
	Nätstation/Fördelningsnod	
	Skåp/KUP/Anslutningspunkt	
	Brunn	
	Jordlina	
	Elstråk	
	ElkabelHS	>1kV
	ElkabelLS/Rör	<= 1kV
	Gatubelysning	
	Nätstation/Fördelningsstation	
	Skåp/BelysningsskåpLS/Anslutningspunkt	
	Ljuspunkt	<i>Stolpe tillhörande gatubelysning</i>
	Fjärrvärmeledning	
	Anslutningspunkt	
	Ventil	
	Luftnät	<i>Lednings i luft, förekommer i alla spänningsintervall</i>
	Stolpe	<i>Stolpe tillhörande luftnät</i>
	Skarv	<i>Kabelände/Rörslut</i>
	Kryssad	<i>Skrotade kablar visas med "X" på linjer, kan förekomma på alla objekttyper</i>
	Ej Driftsatt	<i>Ej driftsatt ledning visas med en vit linje genom linjesymbolen, förekommer på alla objekttyper.</i>