















Teckenförklaring Jämtkraft

Symbol	Objekttyp	Info
	ElkabelHS	
	ElkabelMS	
	ElkabelLS	
	Styrkabel	
	Kryssad	<i>Skrotade kablar visas med "X" på linjer, kan förekomma på alla objekttyper</i>
	OisoleradeKabelskåp	
	Skåp	<i>Förekommer i alla spänningsintervall</i>
	Nätstation	

Symbol	Objekttyp	Info
	Fjärrvärmeledning	
	SignalkabelFJV	<i>Signalkabel tillhörande fjärrvärmeledningar</i>
	Betongkonstruktion	<i>Kammare/Betonglåda tillhörande fjärrvärme</i>
	Brunn	<i>Brunn tillhörande fjärrvärmeledningar</i>
	Nätstation	<i>Nätstation tillhörande fjärrvärmern</i>
	Gasledning	
	Kulvert	<i>Kulvert: Visas med infrastrukturens färg i mitten av ledningen</i>
	Ledningsstråk	<i>Inmätt ledning, kablar i anslutning räknas till detta stråk</i>
	Måttlinje	<i>Måttlinjen tillsammans med angiven siffra avser mått från kända referenser till kabel</i>