

Hofors Elverk AB

Symbol	Objekttyp	Info
	Fiberstråk	
	Brunn	<i>Brunn tillhörande fiberstråk</i>
	Skåp/KUP	<i>Kopplingspunkt för fiberstråk</i>
	Sökboll	<i>Objekt i brunnar som går att söka med särskilt instrument</i>
	ElkabelMS	<i>1-50kV</i>
	ElkabelLS /Rör	<i>0-1kV</i>
	Gatubelysning	
	Jordlina	
	Styrkabel	
	Kryssad	<i>Skrotade kablar visas med "X" på linjer, kan förekomma på alla objekttyp</i>
	Skåp	<i>Förekommer i alla spänningsintervall</i>
	Nätstation/Fördelningsstation	