


















## Teckenförklaring Dala Energi

Symbol	Objekttyp	Info
	Fiberstråk	
	KUP/Skåp	<i>KUP: stolpe med söktråd</i>
	DP	<i>DP: Distanspåle</i>
	Brunn	<i>Brunn tillhörande fiberstråk</i>
	ElkabelHS	
	ElkabelLS	
	Gatubelysning	
	Skåp/Belysnings-skåpLS/Fördelningsstation /Mätarpplats/Säkringslåda	
	Nätstation/Produktionsanläggning	
	Slinga	<i>Slinga/Kabelände, slang/kabel i marken kan förekomma vid dessa.</i>

Symbol	Objekttyp	Info
	Fjärrvärmeledning	
	Fjärrvärmeskarv/Produktionsanläggning	
	Ventil	<i>Ventil förekommande på alla typer av FJV-ledningar</i>
	Brunn	<i>Brunn tillhörande FJV-ledningar</i>
	Kryssad	<i>Skrotade kablar visas med "X" på linjer, kan förekomma på alla objekttyper</i>
	Luftnät	<i>Ledningar i luft, förekommer i alla spänningsintervall</i>
	Stolpe	<i>Stolpe tillhörande luftnät</i>