






## Teckenförklaring Ellevio

Symbol	Objekttyp	Info
	ElkabelHS	> 24 kV
	ElkabelMS	>1kV till <= 24 kV
	ElkabelLS	<= 1 kV
	Fiberstråk	En del av signalkabelnätet
	Signalkabel	Generell signalkabel
	Luftnät	Ledningar i luft, förekommer i alla spänningsintervall
	Stolpe	Stolpe tillhörande luftnät
	Skåp	Kabelskåp, EL
	Nätstation	
	Kryssad	Skrotade kablar visas med "X" på linjer, kan förekomma på alla objekttyper
	Ej Driftsatt	Ej driftsatt ledning visas med en vit linje genom linjesymbolen, förekommer på alla objekttyper (Ska behandlas som spänningssatt)