











Teckenförklaring Upplands Energi

Symbol	Objekttyp	Info
	ElkabelMS	<i>>1kV till <= 24 kV</i>
	ElkabelLS	<i><= 1kV</i>
	Skåp	<i>Kabelskåp, EL</i>
	Nätstation	
	FördelningsstationHS	<i>Fördelningsstation för hög spänningsintervall</i>
	OisoleradeKabelskåp	<i>Äldre kabelskåp som är oisolerade</i>
	Jordlina	<i>Del av elnätet</i>
	Skarv	<i>Skarv för elnätet</i>
	Luftnät	<i>Lednings i luft, förekommer i alla spänningsintervall</i>
	Stolpe	<i>Stolpe tillhörande luftnät</i>