

KRAFT VÄRME

INSTRUKTION FÖR SCHAKTNING VID FJÄRRVÄRMELEDNING

- Vid schaktarbete närmare än 3 meter från fjärrvärmeledning **krävs** utsättning
Utsättning beställs genom 0500-49 36 60 eller epost:
kraftvarme.distribution@skovdeenergi.se
- Vid schaktarbete i omedelbar närhet till fjärrvärmeledning ska man tänka på att det förekommer höga tryck och höga vattentemperaturer (kan överstiga 100C, ånga)
- Vid skada på fjärrvärmeledning kontakta Skövde Energi i första hand via epost: kraftvarme.distribution@skovdeenergi.se
- Vid akut skada med utströmmande vatten: tel 0500-49 95 33 eller Skövde kommuns felanmälan 0500-49 97 00

Med vänlig hälsning

Skövde Energi AB (kraftvärme)

