







## Teckenförklaring Gällivare Energi

Symbol	Objekttyp	Info
	Fjärrvärmeledning	
	SignalkabelFJV	<i>Kan förekomma förlagd med FJV</i>
	Ventil	<i>Ventil förekommande på alla typer av FJV-ledningar</i>
	Skåp	
	Anslutningspunkt	<i>Kan förekomma som kammare</i>
	Skrotad ledning	<i>Skrotad/raserad ledning visas med ett kryss över kabeln</i>